


**Site MG 30  
Centrale de Grève**

-  Sens de circulation
-  SURCHARGE Repasser par l'entrée
-  PP/PV parking du personnel et visiteur
-  passage piétons
-  Accueil bascule/pesage - Bureau
-  Bassin d'orage
-  CARREFOURS DANGEREUX
-  Zones de stockage
-  Zones de transit ou de surcharge
-  Accès strictement interdit
-  VITESSE LIMITEE 30

**POUR VOTRE SECURITE  
RESPECTER LES CONSIGNES LISTEES  
DANS LE PROTOCOLE DE SECURITE**